



Eine Überladebrücke wird benötigt, um eine Be- und Entladung von Lastkraftwagen oder Nutzfahrzeugen zu ermöglichen. Sie kann mit oder ohne Unterfah rung ausgeführt werden. Sonderlängen können als 2-teilige Elemente hergestellt werden.

